

3.4 Greška 13: Interna procesorska greška
(prelivanje buffera)

Uzrok greške

Uklanjanje greške

3.5 Senzor srednjeg pritiska, visok pritisak
siguran senzor, senzor niskog pritiska ili
senzor pritiska ulja

Uzrok greške

Uklanjanje greške

**3.6 Greška 20, 21, 22, 23, 24, 25 26, 27,
64, 65, 66, 67:** Otkazivanje senzora
Temperaturni senzor

Uzrok greške

Uklanjanje greške

3.7 Greška 30: Upozorenje, nizak pritisak

Uzrok greške

Uklanjanje greške

Pomoću ugrađenih testova, kontrolni program prepoznao je unutrašnju grešku u programskom nizu.

Obavestite servisnog tehničara.

Ako sistem dolazi sa sensorima ove vrste, veza između kontrola i senzora je prekinuta. Ako sistem ne dolazi sa odgovarajućim senzorom, nije ispravno deaktiviran u Servisnim kodovima.

Proverite veze. Proverite jumpere (skakače) na napajanju. Ispravno deaktivirajte sve senzore koji nisu uključeni.

Prekinute su veze između upravljača i senzora ili je došlo do kratkog spoja.

Proverite veze. Proverite skakače na napajanju.

Sve dok senzori ne ispadnu istovremeno, sistem može nastaviti sa radom.

Ako sobni senzor otkáže, aktivira će se vrednost za senzor odmrzavanja od +5 ° C.

Ako senzor odmrzavanja otkáže, tada će se koristiti drugi senzor za odmrzavanje ili će se primeniti vrednost za sobni senzor od -5 ° C.

Ova poruka o grešci daje unapred upozorenje "Greška, nizak pritisak".

Nizak pritisak je pao ispod zadate granice.

Proverite da li su isparivači zamrznuti / odmrznuti, proverite da li je ventilator (i) za cirkulaciju vazduha / neispravan ili da li u rashladnom sistemu ima dovoljno rashladnog sredstva (žuborenje u kontrolnom staklu). Obavestite servisnog tehničara.